vtech® Baby

Manual de instrucciones

Baby tablet

Bilingüe

© 2012 VTech

Impreso en China
91-002758-003 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Baby tablet** de **VTech®**.

Tu bebé podrá divertirse y aprender con este pequeño tablet que imita al de los adultos familiarizándole con objetos de la vida cotidiana. Vivos colores, divertidas frases y dibujos le enseñarán letras, números, animales, música y mucho más.

¡Para divertirse sin parar de aprender!

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **VTech®** con el nombre de **Baby tablet**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte de atrás del teléfono.
3. Coloque dos pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.

- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. SELECTOR DE VOLUMEN/ON/OFF

Para encender la unidad deslice el selector a cualquiera de las dos opciones de volumen. Para volumen bajo deslícelo hacia volumen bajo (◀))) para volumen alto deslícelo hacia volumen alto (◀))). Para apagarlo, deslícelo a la posición (●).



2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad presione cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Desliza el selector desde la posición Off hasta el volumen deseado. Escucharás una canción y simpáticas frases anunciándote que el juego ha comenzado.



2. Presiona los botones de animales para aprender diferentes clases de animales, colores y sonidos. Todo acompañado de brillantes luces.



3. Presiona el botón de la cámara para simular el sonido que hace una cámara.



4. Presiona el botón para escuchar sonidos divertidos



5. Presiona el botón de música para escuchar diferentes melodías y canción.



6. Presiona el botón del calendario para escuchar los números y días de la semana.



7. Presiona el botón ABC para aprender letras y la canción del alfabeto.



8. Presiona el botón de correo electrónico para escuchar una divertida frase y sonidos.



9. Al hacer rodar la bola se activarán diferentes secuencias de luces y sonidos.



10. Desliza el interruptor de idiomas a la derecha (**ESP**) o a la izquierda (**ENG**) para jugar escuchándolo en inglés o en español según se prefiera.



CANCIONES

Canción 1:

Ven a jugar,

anímate,

descubrirás que diver es.

Canción 2:

Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo.

Son los días de la semana.

¡Qué divertido es aprenderlos! ¡¡Yupi!!

Canción 3:

A-B-C-D-E-F-G,
H-I-J-K-L-M-N-Ñ-O-P-Q,
R-S-T-U-V,
W-X-Y-Z,
el alfabeto qué fácil es.

Canción 4:

Hello friend, come play with me,
There's lots to learn you will see!

Canción 5: (To the tune of "Clementine")

Monday,Tuesday,
Wednesday,Thursday,
Friday, Saturday,
Sunday, seven days in a week!

Canción 6:

A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S T U V,
W X Y and Z.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2 Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3 Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

4 No deje caer la unidad sobre superficies duras.

5 No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.